

● BLAUPUNKT


Bosch Telecom

BX-01E


7 607 791 510

3 D93 440 001 UL

Kundendienstschrift • Service Manual • Manuel de service • Manual de servicio








Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos



Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
ME 1	8 639 305 081
ME 2	8 639 305 082
ME 3	8 639 305 083
ME 4	8 639 315 024
ME 5	8 639 315 025
ME 6	8 639 325 603
ME 7	8 639 325 604
ME 8	8 620 300 117

Position Position Position Posición	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
ME 9	8 941 599 876
ME 10	8 941 599 877
ME 11	8 639 325 218
ME 12	8 639 325 219
ME 13	8 639 305 084
ME 14	8 945 406 399
ME 15	8 639 325 605

Ersatzteilliste • Spare Parts List • Liste de rechanges • Lista de requestos



Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
		
D 1, 2, 3, 4	FR 152	8 945 406 398
D 5, 6, 8, 9	1N 4001	8 905 405 819
D 7	BZX 55V1	8 905 421 272
D 10, 11	12 V/500 mW	8 945 421 485
D 12	15 V/500 mW	8 945 421 484
FB 1, 2, 3		8 639 335 050
		
S 1	1 A	1 904 521 436
		
IC 1, 8, 9, 10, 14	NJM 4558D	8 905 956 417
IC 2, 4, 5, 7, 12	NJM 353D	8 945 903 515
IC 3, 6, 11, 13	BA 4560	8 945 902 467
		
T 1		8 639 335 035
T 2		8 639 335 034
T 3		8 639 335 036
		
Q 1	TIP 42C	8 945 706 201
Q 2, 13	9014C	8 945 706 214
Q 3, 4, 5, 6, 7, 8,	MPS A13	8 945 705 199
Q 9, 10	9013H	8 945 706 213
Q 11, 12	9012H	8 945 706 212

Position Position Position Posición	Bezeichnung Designation Dénomination Denominación	Bestell-Nr. Part no. No. de commande Número de pedido
<p>Hinweis: Handelsübliche Kondensatoren und Widerstände sind in der Ersatzteilliste nicht aufgeführt. Wir bitten Sie, diese Teile im Fachhandel zu beziehen.</p> <p>Nota: Des condensateurs et résistances commerciaux ne sont pas inclus dans la liste des pièces détachées. Veuillez acheter ces pièces chez votre spécialiste.</p>		
<p>Note: Capacitors and resistors usual in trade are not mentioned in the spare parts list. Kindly buy these parts from the specialized trade.</p> <p>Nota: No se indican en la lista de piezas de requestos los condensadores y los resistores de uso comercial. Les rogamos comprar esas piezas en el comercio especializado.</p>		

Blaupunkt-Werke GmbH, Hildesheim • Bosch Telecom


Bestückungsplan Hauptplatte • Assembly plan, main board •

Plan d'équipement, plaque principale • Plano de montaje, placa principal




Bestückungsplan Reglerplatte • Assembly plan, control board •

Plan d'équipement, platine de régulateur • Plano de montaje, platina de control



SCHEMATIC DIAGRAM
BLAUPUNKT
BX-01E (2030)
REV-J
18-MAY-92

1 - LR
2 - SIG. GND.
3 - LF F
4 - RR
5 - RF
6 - NC
7 - NC
8 - REM.



conexión

